

∴ hello charger

완속충전기 사용설명서



11kW 1CH

CSC-11A7

11kW 2CH

CSC-22B7

# Contents

1. 사용 시 주의사항
2. 제품구성 및 사양
3. 11kW 1CH 충전방법
4. 11kW 2CH 충전방법
5. 품질 보증서

## 사용 시 주의사항

- 안전한 사용을 위해 필히 사용설명서를 숙지해 주십시오.
- 우천, 낙뢰 시 사용하지 마십시오.
- 인근에 폭발위험이나 인화성 물질이 있을 경우 사용하지 마십시오.
- 충전 중 세차나 정비 등 차량 유지보수 작업을 하지 마십시오.
- 충전기를 임의로 분해하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 충전기 조작 이외에 불필요한 신체 접촉이나 충격을 가하지 마십시오.
- 충전기 또는 충전 커넥터에 이물질을 넣지 마십시오.
- 어린이가 주변에 있을 경우 각별한 주의가 필요합니다.
- 제품이 파손된 경우 사용하지 마시고 고객센터로 연락해 주십시오.
- 사용 후 충전 커넥터를 제 자리에 놓아 주십시오.
- 전기차 충전기는 B TYPE 누전차단기가 설치된 배전반에 연결해 주십시오.(설치가이드 참조)


### ◆ 제품 전원 연결 ◆

1. 테슬라 변환 어댑터 사용가능/사용이 허용되지 않은 어댑터 사용 불가
2. 코드 연장장치 사용 불가

### ◆ 제품 사양 ◆

사용 고도	2000m 고도 이하에서만 사용 가능	환경 조건	옥외용
전원 공급 입력 특성	교류 공급망에 연결된 전기자동차 전원공급장치(영구적 연결)		
전원 공급 출력 특성	교류 전기자동차 전원공급장치		
접근 위치	접근이 제한되지 않은 위치에 있는 장치	고정 방법	거치식 장치 (벽 표면 고정)
감전보호 등급	2급 기기	충전모드	모드 3
환기 기능	제공하지 않음		

## 제품구성 및 사양




- ① 액정표시창
- ② 회원카드 터치센서
- ③ 신용카드 투입구

- ④ 비상스위치
- ⑤ 시건장치

### 11kW 1CH

### 11kW 2CH

모델명	CSC-11A7	모델명	CSC-22B7
입력	단상 220VAC 60Hz 11kW(50A)	입력	단상 220VAC 60Hz 22kW(100A)
출력	단상 220VAC 60Hz 11kW x 1ch	출력	단상 220VAC 60Hz 11kW x 2ch
형식승인	KTL-U-23-057-03호	형식승인	KTL-U-23-057-01호
KC인증	ZH07188-23004	KC인증	ZH07188-23003
결제방법	RF Card & IC Card		
제조사	(주)캐스트프로		
제조국	대한민국		




1. 메인화면을 터치하여  
충전을 시작합니다.

2. 충전에 사용할 케이블을  
선택합니다.



3. 결제수단을 선택합니다.

4. 결제금액을 입력하고  
확인을 누릅니다.



5. 카드를 투입하고 승인이  
완료되면 카드를 제거합니다.

6. 충전 커넥터 연결 메시지를  
확인한 후 커넥터를 연결합니다.




7. 차량과의 연결이 정상적으로  
확인되면 충전을 시작합니다.




1. 메인화면을 터치하여  
충전을 시작합니다.

2. 충전에 사용할 케이블을  
선택합니다.



3. 결제수단을 선택합니다.

4. 회원카드를 RFID 리더기에  
Tag합니다.



5. 회원인증이 성공하면  
승인 완료 메시지가 표시됩니다.


6. 충전 커넥터 연결 메시지를  
확인한 후 커넥터를 연결합니다.



7. 차량과의 연결이 정상적으로  
확인되면 충전을 시작합니다.



1. 충전중지 버튼을 터치합니다.
2. 충전 중지를 원할 경우 확인 버튼을 터치합니다.
3. 충전 시간, 전력, 요금을 확인합니다.
4. 충전 커넥터 분리 메시지를 확인하고 커넥터를 분리합니다.




1. 메인화면을 터치하여  
충전을 시작합니다.

2. 충전에 사용할 케이블을  
선택합니다.



3. 결제수단을 선택합니다.

4. 결제금액을 입력하고  
확인을 누릅니다.



5. 카드를 투입하고 승인이  
완료되면 카드를 제거합니다.

6. 충전 커넥터 연결 메시지를  
확인한 후 커넥터를 연결합니다.




7. 차량과의 연결이 정상적으로  
확인되면 충전을 시작합니다.






1. 메인화면을 터치하여 충전을 시작합니다.

2. 충전에 사용할 케이블을 선택합니다.



3. 결제수단을 선택합니다.

4. 회원카드를 RFID 리더기에 Tag합니다.



5. 회원인증이 성공하면 승인 완료 메시지가 표시됩니다.

6. 충전 커넥터 연결 메시지를 확인한 후 커넥터를 연결합니다.



7. 차량과의 연결이 정상적으로 확인되면 충전을 시작합니다.



1. 충전중지 버튼을 터치합니다.
2. 충전 중지를 원할 경우 확인 버튼을 터치합니다.
3. 충전 시간, 전력, 요금을 확인합니다.
4. 충전 커넥터 분리 메시지를 확인하고 커넥터를 분리합니다.

## 품질보증서

1. 품질보증 기간은 제품 구입일로부터 2년입니다.
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 제품상의 결함으로 고장이 발생한 경우에 한하여 무상으로 수리해드립니다.
3. 보증기간 이후 또는 다음과 같은 경우에는 수리비용이 발생합니다.
  - 고객의 과실이나 취급 부주의로 인한 고장
  - 고객의 임의 개조에 의한 변형 및 고장
  - 천재지변으로 인한 고장
  - 사용전원의 이상으로 인한 고장
  - 접속기기의 불량으로 인한 고장
  - 제조사에서 제공된 메뉴얼을 준수하지 않아 발생한 고장

모델명	<input type="checkbox"/> C S C - 1 1 A 7 <input type="checkbox"/> C S C - 2 2 B 7	구입처	
구입일자	구입일(    년    월    일)로부터 무상보증 2년		

### 고객지원

A/S 상담전화: 070-4855-2090

이메일: as@castpro.kr



LEADING SUPPLIER OF IOT & EV CHARGER

---

13219 경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길 27 (상대원동) 성남우림라이온스밸리 1301

TEL : 070-4855-2090 / EMAIL : sales\_part@castpro.kr

COPYRIGHT © CASTPRO ALL RIGHT RESERVED.